

Handleiding gebruik Kia Niro

(let op bij laden aan snellader langs de snelweg: deze auto heeft CCS aansluiting, zie 3.5)

1. Ontkoppelen van de laadkabel

1. Ontgrendel de auto via de app, zodat je kunt instappen
2. Houdt de laadpas (dat is de plastic ‘druppel’ die aan de sleutelhanger zit) voor de laadpaal
3. De paal geeft groen licht
4. Ontkoppel de laadkabel eerst van de laadpaal en haal deze dan uit de auto
5. Druk de zwarte afdekdop en de laadklep aan de voorkant van de auto dicht
6. Berg de laadkabel op in de kofferbak van de auto

2. Rijden

1. Klap de zijspiegel handmatig uit
2. Houd je rechervoet op de rem en druk vervolgens op de Power-knop
- 3.. Druk in display op ‘bevestigen’ van rijder (Jeroen Pool), andere accounts niet gebruiken
- 4.. Houd je rechervoet op de rem en draai de versnellingspook op ‘D’ of ‘R’.
5. Laat de rem los, geef een beetje gas en rij weg

3. Tussenstop maken (en tussentijds laden)

1. Druk op de ronde parkeerknop ‘P’ in het midden van de console (voet op de rem)
2. Zet de auto uit door te drukken op de Power-knop
3. Open de laadklep door buiten op de rechter bovenhoek van de laadklep te drukken
4. Voor tussentijds laden bij laadpaal op straat/ in garage (AC-laden):
 - Haal de bovenste zwarte dop van het stopcontact onder de laadklep aan de voorkant van de auto
 - Sluit de laadkabel (ligt in de achterbak) aan op de auto en de laadpaal
 - Pak de laadtoken uit de middenconsole en houdt deze voor de laadpaal
 - Op het dashboard display zie je dat de auto laad
5. Voor tussentijds laden bij snellader langs snelweg (DC-laden)
 - Haal de bovenste én onderste zwarte dop van het stopcontact onder de laadklep aan de voorkant van de auto.
 - Sluit de auto aan met de **CCS-stekker** van de snellader
 - Pak de laadtoken uit de middenconsole en houdt deze voor de laadpaal
 - Op het dashboard display zie je dat de auto laad
4. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn en je al je spullen hebt meegenomen
5. Sluit de auto af via de app. (in deze auto is geen reservesleutel aanwezig, deze is niet nodig, inbouw kastje is anders dan bij de Nissans)

5. Parkeren en opladen

1. Zorg dat je de auto op de thuislocatie bij de gereserveerde laadpaal parkeert. Als deze bezet is parkeer hem dan zo dicht mogelijk in de buurt en stuur een appje naar het de helpdesk (nummer staat in de app onder ‘helpdesk’)
2. Laad de auto op zoals hierboven beschreven bij ‘Tussenstop maken’
3. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn en je alle spullen hebt meegenomen
4. Sluit de auto af via de app en klap de zijspiegel aan de straatkant handmatig in

Problemen?

**Neem bij problemen contact op met de helpdesk,
het nummer staat in de app onder ‘helpdesk’**

*(bij vragen over de bediening van de auto kan je contact op nemen met
Jeroen 06 109 345 30 of Dianne 06 523 80 802)*