

Handleiding snelladen met Nissan Leaf Jeroen Pool/Dianne van Willegen

→ Starten: van de lader loskoppelen.

Stappen:	Foto's
1. De lader op Nieuweg 385 is een snellader. Die gebruikt de Chademo-ingang. Dat is de linker (blauwe) ingang op plaatje. Doe klep open op voorkant via de knop in de auto. Ontkoppel de stekker met de knop in de auto (zoals altijd).	
2. Haal de tag (in de console van de auto, de grijze) langs de RFID op de laadpaal en leg deze terug in de console.	
3. Neem laadstekker uit de auto en rol de draad op op de stekkerhouder (zie hiernaast). Dat vergt wat rollen en draaien, de kabel is dikker dan je gewend bent. Plaats de stekker in de houder in het midden.	
4. Plaats de mat terug bij de voordeur, zodat die later weer gepakt kan worden (zie bij Stoppen).	
De laadsessie is gestopt en je bent klaar om te rijden.	

→ Stoppen: weer aan de lader zetten!

Stappen:	Foto's
5. Zet de auto recht voor Nieuweg 385 en de kabelgoot. Let op: het is een krappe parkeerplaats. Doe klep open op voorkant via de knop in de auto.	



6. Neem laadstekker van houder. Let op, druk het witte knopje in om de laadstekker uit de houder te nemen.	
7. Rol de kabel af, je moet een paar keer met de stekker draaien om hem recht te krijgen.	
8. Rol de kabel uit over de stoep, zodat deze recht over de kabelgoot komt te liggen. De kabel past niet in de goot.	
9. Plaats de stekker in de blauwe chademo-ingang.	
10. Pak de mat bij de voordeur, en leg deze over de laadkabel. Dit moet omdat de kabel te dik is voor de kabelgoot. Let op dat de kabel goed op de goot blijft liggen.	
11. Als de mat ligt, kabel onder de mat aandrukken met je voeten, zodat hij iets dieper ligt.	
12. De tag om de laadsessie te starten (de grijze) ligt in de console van de auto. De laadsessie start je door de tag over de lezer te halen. Wacht tot het lichtje paars wordt. Dit kan even duren. Incidenteel springt hij terug op groen, dan tag opnieuw over de lezer halen en wachten tot hij paars wordt.	
De laadsessie is gestart. Dit gaat sneller dan je gewend bent, met 11 kW per uur. Sluit de auto ten slotte af en sluit trip af.	

